

TE-MULTICODE

CÓPIA CÓDIGO FIXO

Pressionar e manter pressionado o **botão 1**, pressionar 3 vezes o **botão 2**, de seguida soltar os dois botões, o led pisca lentamente.

Colocar o comando original em frente e pressionar o botão que queremos copiar até o led de comando piscar rapidamente.

Enquanto o led está a piscar pressionar o botão que queremos que funcione, o led fica fixo e de seguida desliga-se.

FREQUÊNCIA VARIÁVEL



CÓPIA CÓDIGO ROLLING SIMPLES

Pressionar e manter pressionado o **botão 1**, pressionar 3 vezes o **botão 2**, de seguida soltar os dois botões, o led pisca lentamente.

Colocar o comando original em frente e pressionar o botão que queremos copiar até o led de comando piscar rapidamente.

Enquanto o led está a piscar pressionar o botão que queremos que funcione, o led fica fixo e de seguida desliga-se.

Memorizar o comando no receptor usando o procedimento D.T.P (se possível) ou usar as instruções do receptor.

CÓPIA ESPECIAL DE COMANDOS

Alguns comandos requerem que seja enviado um código fonte, para copiar esses comandos seguir as instruções.

Pressionar e manter pressionado o **botão 1**, pressionar 3 vezes o **botão 2**, de seguida soltar os dois botões, o led pisca lentamente.

Colocar o comando original em frente e pressionar o botão que queremos copiar até o led de comando ficar fixo, de seguida o led irá piscar lentamente enquanto isso, emitir com o código fonte do comando original até o novo comando começar a piscar rapidamente.

Enquanto o led está a piscar pressionar o botão que queremos que funcione, o led fica fixo e de seguida desliga-se.

Memorizar o comando no receptor usando o procedimento D.T.P (se possível) ou usar as instruções do receptor.

(Para transmitir o código fonte, para outro comando, pressionar o **botão 1** e **botão 2** durante 3 segundos, o comando irá piscar rapidamente, de seguida clicar no botão que tem o código).

GERAR COMANDOS

Sem necessidade de comando original

Pressionar e manter pressionado o **botão 1** e **botão 4**, por 3 segundos, o led pisca rapidamente.

Colocar o código do comando que queremos gerar de acordo com a tabela ao lado, sendo que o número corresponde com a tecla do comando.

Pressionar o botão que queremos gerar até que o comando se apague.

Memorizar o comando no receptor usando as instruções do receptor.

Exemplo: Se quiser gerar um Motorline, no segundo passo coloco 1124, ou seja pressiono **botão 1, botão 1, botão 2, botão 4** como se fosse um código PIN

No.	ButtonCod	Door Brands	Frequency
1	1111	Beninca	433
2	1112	Dea	433
3	1113	Doorhan	433
4	1114	FAAC	433
5	1121	Genius BRAVO	433
6	1122	Genius RC A252	433
7	1123	KEY-TXB-42R	433
8	1124	MotorLine--MX4SP	433
9	1131	NICESmilo	433
10	1132	Seav	433
11	1133	VDS	433
12	1134	erreka	433
13	1141	GBD-domino	433
14	1142	fox	433
15	1143	pujol-yellow	433
16	1144	powertech	433
17	1211	bft	433
18	1212	nice flor-s	433
19	1213	nice-one	433

PROCEDIMENTO D.T.P

Observar na lista abaixo a compatibilidade com o sistema D.T.P se for compatível, ao memorizar no receptor, ficar a clicar no botão (com o código) por mais de 6 segundos, o led pisca rapidamente até se apagar .

COMPATIBILITIES LIST

ADYX

BRAVO, TE4433H, TE4433H BLUE

D.T.P

ALLMATIC

B.RO OVER, B.RO 2WN, TECH3, MINI-PASS, BRO.STAR

D.T.P

APERTO

TX02-434-2, TX02-868-2 BLUE, 4025 TX02-868-2, 4022 TX02-434-2, 4020 TX-03-868-4, 4013 TX03-434-4

APRIMATIC

TR2/TR4, TM4

D.T.P

ATA

PTX4 BLUE/PTX 4 PINK

BALLAN

FM404B, 4013

BENINCÀ

TO.GO2 VW/TO.GO4 VW, TO.GO2 QV, TO.GO4 QV, IO, T2 VW/TO.GO4 VW, APPLE, LOT2WCV

D.T.P

GENIUS

JA332 AMIGO 2 868,JA334 AMIGO 4, AMIGOLD 2/AMIGOLD 4, KILO 2/KILO 4 433 JLC, KILO2/KILO4 868 JLC

GIBIDI

AU1680 WOOD, GIBIDI AU1610, GIBIDI AU1680, AU1810, AU1600, AU01590 AU03000 DOMINO, DTC 4334

D.T.P

KEY

900TXB - 42R, SUB44, TXB-44R, TXG-44R

KING GATES

STYLO 4

D.T.P

LABEL

SPYCO

MERLIN/PROLIFT

M230T (PROLIFT), M430R (PROLIFT)

MERLIN 2.0

E945M, E943M, E940M, E940M

RIB

LITHIO

SEAV

BE-HAPPY-RS1, BE-HAPPY-RS2, BE-HAPPY-RS3, BE-SMART-R5X, BE-HAPPY-RH1, BE-HAPPY-RH2, BE-HAPPY-RH3

SICE

4790207

D.T.P

SIMINOR

S433-4T/S433.4T SIMINOR 433-NLT42/433-NLT4

SOMFY

TELIS 1 RTS/TELIS 4 RTS

D.T.P

SOMFY

KEYTIS 2 NS/KEYTIS 4 NS,KEYGO 4 RTS,SOMFY 433-NLT4 BEIGE, SOMFY 433-NLT2 RTR, SOMFY TX2 433MHZ

BFT

MITTO 2M/MITTO4M, MITTO 2A/ MITTO 4A, MITTO RCB02/MITTO RCB04, GHIBLI, KLEIO, TRC2/ TRC4, RB4 MURALE

D.T.P

CARDIN

S449 TRQ449100/TRQ449200/ TRQ449300/TRQ449400, TXQ449200/TXQ449300/ TXQ449400, S486:TRQ486200/ TRQ486400, TXQ486200/ TXQ486400

D.T.P

CHAMBERLAIN LIFTMASTER MOTORLIFT

94335E, 4333E, 4335E, 94334E, 4333EML, 4335EML, 84334EML, 4335EML

DEA

TR2 MIO/TR4 MIO,GENIE R, TS2 MIO 868/TS4 MIO 868

DASPI

ZERO 2 RC/ZERO 4 RC

D.T.P

MERLIN

M842 (GREEN REMOTE), M832 (GREEN REMOTE), M844 (GREEN REMOTE), C945, C940, C943

MHOUSE

TX4, TX3, GTX4

D.T.P

MOOVO

MT4

D.T.P

NICE

ONE:ON1/ON2/ON4/ON9, ONE ERA:ON1E/ON2E/ON4E/ON9E, INTI1, INTI2

NICE

SMILO2/SMILO4, FLO1R-S, FLO2R-S,FLO4R-S, VERY VR, FLO1RE/ FLO2RE/FLO4RE

D.T.P

SOMMER

4014 TX03-434-2, 4013 TX02-434-4, 4022 TX03-434-2, 4026 TX03-868-2, 4020 TX03-868-4, 4025-TX02-868.4011, 4010

STAGNOLI

AV223

TAU

250 SLIM RP, 250 T4 RP

D.T.P

TELCOMA

FM 402, FM 402 E

VDS

TRQ, ECO-R

D.T.P

V2

PHOENIX 433-868, TXC, TSC, TRC, HANDY

D.T.P

DITEC

GOL4, BIXLP2, BIXLP2 RED, BIXLG4

D.T.P

DOORHAN

TRANSMITTER 4

ECOSTAR

RSE, RSC, RSZ

FAAC

XT4 433 RC, TE4433H

D.T.P

FAAC

XT2/XT4 433 SLH, XT2/XT4 868 SLH, XT2/XT4 433 SLH LR, XT2/XT4 868 SLH LR, T2/T4 433 SLH, T2/ T4 868 SLH, TML2/TML4 433 SLH, TML2/TML4 868 SLH, DL2/DL4 868 SLH.

FADINI

JUBI SMALL, JUBI-2, JUBI-4

D.T.P

GENIUS

BRAVO TE4433H, ECHO

D.T.P

NOVOFERM

NOVOTRON 502-504-512MIX43-2, MTR40-2, MCHS43-2, MHS43 (2-4), MNHS433 (2-4)

NOVOTECNICA

BIXL2

D.T.P

O&O

TWIN, TX2/TX4 (NEO), T.COM R4-2/T.COM R4-4, T.COM R8-2/T.COM R8-4

D.T.P

PRASTEL

MPSTF2RE, MPSTF4RE, MPSTL-1E, MPSTL-2E, MPSTL-4E, MPSTP2E, MPSTP2E BLUE, MT4E, MT2E, BFOR, TRQ4P, TC2E, TRQ2P

D.T.P

PROEM

ER2C4ACS/ER4C4ACS

PUJOL

VARIO, MARTE